

Alpha Supraliet

MATTE MINERALE BUITENMUURVERF OP BASIS VAN POLY-SILIKAAT EN LICHTECHE ANORGANISCHE PIGMENTEN.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

- Minerale verf, voldoet aan DIN 18363.
- Snelle doordroging.
- Silaan gemodificeerd, vormt goede hechting op minerale en organische ondergronden.
- Op basis van de nieuwste generatie silicaten; stabiele dispersie van colloïdaal silica (nano technologie).
- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid - klasse V₁ (hoog) volgens DIN EN 1602 (bepaald volgens NBN EN ISO 7783).
- Goede buitenduurzaamheid.

Toepassing

Ideaal voor historische gebouwen en oude woningen.
Ook geschikt voor reeds behandelde woningen met een organisch systeem om een mat mineraal aspect te bekomen.

Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

Omgevingstemperatuur : 5 - 30 °C
Relatieve luchtvochtigheid : maximaal 85 %

Verwerking

Blokborstel, rol.

Applicatiegegevens

Borstel, rol : verdunnen met 10 - 15 vol.% Alpha Supraliet Primer.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met water.

Rendement

10 - 12 m²/l van het gebruiksklare product. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het object.

Droging bij 20°C/65 % R.V.

Stofdroog na ongeveer 1 uur en overschilderbaar na 4 - 6 uur.

Eigenschappen

Dichtheid

1,51 - 1.55 kg/dm³.

Vaste stof gehalte

53 - 58 gew.% = 35 - 37 vol.%

Glansgraad

Mat.

Opslag omstandigheden

Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).

Vluchtige organische stoffen(VOS)

EU grenswaarde voor dit product (catA/c) : 40 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 25 g/l VOS.

Levering

Verpakking

5 - 10 liter.

Kleuren

Wit en vrijwel alle kleuren uit de Alpha 401 exterior waaier.

Werkwijze

Nieuwe ondergronden

De ondergrond moet winddroog zijn.
Vuil, vet, schimmels, algen, enz... verwijderen.

Een eerste laag verdunde (1/1 met water) Alpha Supraliet Primer aanbrengen.
Afwerken met twee lagen Alpha Supraliet verdund met 10 - 15 vol.% Alpha Supraliet Primer.

Geschilderde ondergronden, minerale verven

Een eerste laag verdunde (1/1 met water) Alpha Supraliet Primer aanbrengen.
Afwerken met twee lagen Alpha Supraliet verdund met 10 - 15 vol.% Alpha Supraliet Primer.



Geschilderde ondergronden, organische verven

Twee lagen Alpha Supraliet verdund met 10 - 15 vol.% Alpha Supraliet Primer aanbrengen. Op bijgewerkte delen en plamuurvlekken eerst een laag verdunde (1/1 met water) Alpha Supraliet Primer aanbrengen.

BELANGRIJK :

Metalen en glazen oppervlakken afschermen.

Gedurende het aanbrengen ogen en huid beschermen tegen spatten van het produkt. Spatten overvloedig met water spoelen.

Opmerkingen

Kleurafwijkingen kunnen veroorzaakt worden door verschillende ondergrondstructuren, glansgraden, toepassing en lichtinvloeden. De zuigkracht van de ondergrond, de drogingswijze en de weersinvloeden tijdens de verwerking kunnen tot kleine afwijkingen leiden.

Dit is geen reden tot klacht.

Kleurverschillen en vlekkenvorming zijn geen technische gebreken.

Om een gelijkmatig uitzicht te bekomen zonder lange tussenpauzen nat-in-nat verwerken.

Voor samenhangende oppervlakken al het benodigde materiaal vermengen.

Veiligheidsaspecten

Produktveiligheidsinformatie

Zie veiligheidsinformatieblad